



ÜZEMBE HELYEZÉS

A masszázsmedence bekapcsolásakor a kijelzőn kezdő számsor jelenik meg. Ha egyetlen gombot sem nyom meg, bekapcsolás után megjelenik a **LINK** felirat. Bármelyik gomb megnyomásával összekapcsolja a kezelőt a rendszerrel.

A masszázsmedence aktív módba kapcsol. Bekapcsolás után nyomja meg a **Jets** ❄️ gombot, hogy be- és kikapcsolja a szivattyúkat, és ellenőrizze, hogy az összes levegő kiürült a vezetéktől, különösen a fűtőrendszer vezetékeiből. Ha a masszázsmedencében Eco szűrőszivattyú van, akkor a világítógomb ☀️ be- és kikapcsolja a keringető szivattyút Priming üzemmódban. Az elsődleges üzemmód (PRIMING MODE) automatikusan 4 perc elteltével befejeződik. A **Temperature** ✓ gomb megnyomásával kiléphet a Priming Mode-ból. Amikor a PRIMING MODE befejeződik, akkor az alacsony Pump1 elindul, ha nincs keringető szivattyú, azonban a víz hőmérséklete kb. egy percre nem jelenik meg. Amint a rendszer felismeri a vízhőmérsékletet, és ha a hőmérséklet a beállított hőmérséklet alatt van, akkor a víz melegítése beindul.

ALAPÉRTELMEZETT ÉRTÉK

Az alapértelmezett hőmérséklet 38 °C készenléti üzemmódban (Ready Mode) ▲ van. A szűrési ciklusok 8:00 és 10:00 és 20:00 és 22:00 között vannak.

HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

A TP600 kezelőpanelen vannak fel ▲ és le ▼ gombok, ezekkel állítható be a kívánt hőmérséklet.

Nyomja meg egyszer a hőmérsékleti ▲ gombot, és az aktuális beállított hőmérséklet elkezd villogni az LCD kijelzőn. (A beállított hőmérséklet és a tényleges vízhőmérséklet gyakran különbözik.) Amíg a szám villog,

nyomja meg ismét a hőmérséklet gombot a beállított hőmérséklet megváltoztatásához. Tartsa lenyomva a gyorsabb beállításához. Amikor az új alaphőmérséklet nem villog, a tényleges hőmérséklet kb. 10 másodpercen belül újra megjelenik, és az új alaphőmérséklet beprogramozva van. A masszázsmedence szükség szerint elkezdja a melegítést az új beállított hőmérsékletre.

ÁLLÍTSA BE A NAPSZAKOT

Nyomja meg a ▲ gombot, majd ismételten nyomja meg a ☀️ gombot, amíg a „TIME” felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg a ▲ gombot az óra kiválasztásához, majd nyomja meg a ☀️ gombot a beállításához. Nyomja meg a ▲ gombot a perc kiválasztásához. Nyomja meg a ☀️ gombot vagy várjon 10 másodpercet a főképernyőhöz való visszatéréshez.

KETTŐS HŐMÉRSÉKLETI TARTOMÁNY (ALACSONY-MAGAS)

Ez a rendszer két hőmérsékleti tartomány-beállítást tartalmaz, független beállítható hőmérsékletekkel. A magas tartomány Range up ▲ jelenik meg a kijelzőn. Az alacsony tartomány Range down ▼ jelenik meg a képernyőn. A hőmérsékleti tartomány megváltoztatásához nyomja meg a ▲ gombot majd a ☀️ gombot, ezután nyomja meg a ▲ gombot a tartomány váltásához az LCD kijelzőjén. Nyomja meg a ☀️ gombot vagy várjon 10 másodpercig, hogy visszatérjen a főképernyőhöz.

Ezeket a tartományokat különféle okokból lehet használni, pl. „használatra kész” beállítás és „nyaralás” beállítása. Minden tartomány a felhasználó által beállított hőmérsékletet tartja fent. Ilyen módon a választható tartományok:

A magas tartomány 26,5 °C és 40 °C között állítható.

Az alacsony tartomány 10 °C és 36 °C között állítható.