

KÉSZENLÉTI ÉS ALVÓ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA

(READY ÉS REST)

A **READY** üzemmódban 30 percenként keringeti a vizet az állandó vízhőmérséklet fenntartása érdekében, szükség esetén melegít és a hőmérsékletet frissíti a kijelzőn.

A **REST** mód csak a vízmelegítést engedélyezi a programozott szűrési ciklusok alatt. A hőmérsékleti érték a kijelzőn nem kell, hogy az aktuális hőmérsékletet mutassa, amíg a fűtőszivattyú egy vagy két percig működik.

Nyomja meg a  gombot, majd ismételten nyomja meg a  gombot, amíg a **MODE** felirat meg nem jelenik a kijelzőn. A **READY** és a **REST** között válthat a  gomb megnyomásával. Nyomja meg a  gombot vagy várjon 10 másodpercig, hogy visszatérjen a főképernyőhöz.

FLIP (FORDÍTOTT KIJELZŐ)

A TP600-nak van egy dedikált **FLIP**  gombja, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a kijelzőt egyetlen gombnyomással elforgassa.

KIJELZŐZÁR

A vezérlés korlátozható a nem kívánt használat vagy a hőmérséklet-beállítások megelőzése érdekében. A panel zárolása megakadályozza a vezérlő használatát, de az összes automatikus funkció továbbra is aktív. A hőmérséklet lezárása lehetővé teszi a fűvókák és más funkciók használatát, de a beállított hőmérsékletet és az egyéb programozott beállításokat nem lehet módosítani.

HŐMÉRSÉKLET ZÁROLÁSA

Nyomja meg a  gombot, majd ismételten nyomja meg a  gombot, amíg a **LOCK** felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg háromszor a  gombot, majd nyomja meg a  gombot.

KIJELZŐZÁR

Nyomja meg a  gombot, majd ismételten nyomja meg a  gombot, amíg a **LOCK** felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg a     gombokat.

HŐMÉRSÉKLET- ÉS A KIJELZŐZÁR FELOLDÁSA

Nyomja meg és tartsa meg a  gombot és kétszer nyomja meg a  gombot. A kijelző 3 másodperc múlva kioldódik.

HOLD

A **HOLD** üzemmód a szivattyúk deaktiválására szolgál, például a szűrők tisztítása vagy cseréje során. A szünet üzemmód 1 órán keresztül tart, ameddig kézzel nem kapcsoljuk ki. Ha a karbantartás több mint egy órát igényel, akkor a legjobb, ha a masszázsmecencét lekapcsoljuk.

Nyomja meg a  gombot, majd ismételten nyomja meg a  gombot, amíg a **HOLD** felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg a  gombot. A **HOLD** feloldásához nyomja meg kétszer a  gombot.

A SZŰRÉSI CIKLUSOK BEÁLLÍTÁSA

A rendszert előre beprogramozták két szűrőciklus segítségével, amelyek este és reggel futnak. A szűrési idő és az időtartam programozható. A második szűrőciklus szükség szerint inaktíválható.

Nyomja meg a  gombot, majd ismételten nyomja meg a  gombot, amíg a „FLTR 1” meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg kétszer a  gombot, a kezdési idő megjelenik, és az óra villogni fog. Nyomja meg ismételten a  gombot az óra beállításához. Ezután nyomja meg a  gombot a percek kiválasztásához. Nyomja meg a  gombot a perc beállításához.

Nyomja meg a  gombot, majd a  gombot, és megjelenik a „FLTR 1” hossza órákban, és az óra villogni kezd. Nyomja meg ismételten a  gombot az óra beállításához. Ezután nyomja meg a  gombot a perc kiválasztásához. Nyomja meg a  gombot a perc beállításához. Nyomja meg háromszor a  gombot, a „FLTR 2” megjelenik a kijelzőn. Nyomja meg a  és  gombokat, majd a  gombot, a kezdési idő megjelenik, és az óra villogni kezd.

Nyomja meg ismételten a  gombot az óra beállításához. Ezután nyomja meg a  gombot a percek kiválasztásához. Nyomja meg a  gombot a perc beállításához. Nyomja meg a  majd a  gombot, megjelenik a „FLTR 2”, és az óra villogni kezd. Nyomja meg ismételten a  gombot az óra beállításához. Ezután nyomja meg a  gombot a perc kiválasztásához. Nyomja meg a  gombot a perc beállításához.

Várjon 30 másodpercet, hogy visszatérjen a főképernyőhöz.

PREFERENCIÁK

Állítsa be a hőmérséklet-kijelzőt °F és °C között. Nyomja meg a  gombot, majd nyomja meg a  gombot, amíg az F/C felirat meg nem jelenik. A  gombbal válassza ki a kívánt °F vagy °C hőmérsékleti módot.